

Debut! **新型** カッターミル

Masuko

2015 VOL.1
ISO 9001

New type Cutter Mill

MKCM-5^{MARK II}



Simple pre-crusher

High washability

Enhanced safety



マスコー 90周年マスコット
マックス

新型カッターミル登場!

当社の新型カッターミルは、医薬品業界でも使用可能なサニタリー性を有しており、分解・組立は従来機の1/3の時間で行えるようになりました。

ボルトレス構造により、脱着は容易でかつ、部品の軽量化や機械の全高を20センチ低くした設計により、女性作業者にも簡単に扱えるようになりました。

衛生的で取り扱いやすいことはもちろん、耐腐食性や耐薬品性に優れ、食品・医薬品・ケミカル品の粉碎でも問題なくご使用いただけます。

Masuko's New type Cutter Mill has a usable sanitary even in pharmaceutical industry.

Disassembly and assembly time of new type machine becomes one-third of the time of conventional machine.

With bolt less structure, desorption of parts was facilitated. Lighter parts and 20 cm lower machine height design allows women workers to handle it easily.

It is not only easy to handle in a hygienic but also excellent in corrosion resistance and chemical resistance.

It is good for food, pharmaceutical, and chemical products without any problems.



New type Cutter Mill

MKCM-5^{MARK II}



シンプルな粗粉碎機 Simple pre-crusher

粒度の調整は、スクリーン (φ1.0~φ30mm) で行えます

The screens to be fitted below the cutters are available between 1.0mmφ to 30mmφ

高度なサニタリー性 High washability

接粉部はオールステンレス製の鏡面仕上げ

Contact parts are made of mirror finish stainless steel.

ホッパー等の分解・組立は、工具不要でスピーディー

No tools required for speedy assembling parts.

安全性の向上 Enhanced safety

必要な部品を取り付けなければ運転できないよう、各所にセンサーを設置

Machine cannot be operated unless mounting the necessary parts, and sensors are installed to various places.

取扱いに注意を伴う回転刃の取付・取外し用に、専用の安全工具を標準装備

Dedicated safety tools are equipped for assembling and disassembling of rotary knives that requires careful handling.

Specifications

型式 Model	: MKCM-5 MARK II
モーター Motor	: 3.7kw, 3P
カッター枚数 No. of cutter	: 7pieces
標準能力(乾式) Standard capacity(dry)	: 30~200kg/Hr
外形寸法 External dimensions	: W840×L1000×H1200mm
重量 Weight	: 330kg

マイクロの世界に挑戦する 増幸産業株式会社

〒332-0012 埼玉県川口市本町1-12-24
Tel.048-222-4343(代) Fax.048-223-9790

Making a challenge in the field of microsized materials. MASUKO SANGYO CO.,LTD.

1-12-24 Hon-cho, Kawaguchi-city, Saitama-pref. JAPAN 332-0012
Tel.+81-48-222-4343 Fax.+81-48-223-9790